Produktinfoblatt:

glimtrex[®] Farbsystem



Produktbeschreibung

Mit dem einzigartigen glimtrex[®] Farbsystem können Sie in nur drei einfachen Schritten über 180 Einfärbungen erzielen. Kombinieren Sie aus dem Basisöl mit den von Ihnen ausgesuchten Basisfarben Ihren Lieblingston (max. 3 Basisfarben möglich!).

Das glimtrex[®] Farbsystem lässt sich ganz nach Ihrer Wahl mit dem Oberflächenschutz glimtrex[®] COLOUR Top, dem lösungsmittelfreien UNIO Öl oder dem wasserbasierenden SIGNUM 2K-Lack-System sowie der jeweils dazugehörigen Pflege kombinieren.

Eigenschaften

- über 180 Farben erzielbar
- lösemittelfrei
- kobaltfrei
- einfache Anwendung: keine Waage, Messbecher etc. nötig
- jeder Farbton zu jederzeit reproduzierbar
- geeignet für Holz-, Kork-, OSB-Fußböden, Leimhölzer, Küchenarbeitsplatten und Treppen
- geprüft nach DIN 68861-1C widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier etc.
- erfüllt DIN EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug
- Oberflächenschutz für jeden Anspruch möglich (1 + 2K-System)

Anwendung

Schritt 1:

Wählen Sie Ihren Wunschton aus unserem Farbsystemkatalog und halten Sie das glimtrex[®] Basisöl bereit. Um Ihren Wunschton zu erreichen, benötigen Sie nur maximal 3 glimtrex[®] Basisfarben. Die Mischformel Ihres Wunschtons verrät Ihnen, welche Basisfarben Sie benötigen.

Schritt 2:

Fügen Sie die ausgewählten glimtrex[®] Basisfarben Ihres Wunschtons dem glimtrex[®] Basisöl hinzu. Bitte achten Sie auf das gleichmäßiges Ausdrücken der Farbtuben.

Schritt 3:

Rühren Sie das glimtrex[®] Basisöl mit den hinzugefügten glimtrex[®] Basisfarben kräftig auf, damit eine gleichmäßige Verteilung der Farbpigmente sichergestellt wird. Im Handumdrehen ist Ihr Wunschton für den Auftrag bereit.

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Internet:

+49 (0)2504-88887-111

+49 (0)2504-88887-112

info@glimtrex.de

www.glimtrex.de



Oberflächenbehandlung

Stellen Sie sicher, dass genügend Material für die zu behandelnde Oberfläche vorhanden ist. Bevor Sie den Boden behandeln, müssen Sie diesen gleichmäßig abschleifen (max. 120er Körnung). Wir empfehlen Ihnen für den letzten Schliff unser glimtrex[®] Multilochpad 120er Körnung. Dabei müssen Sie unbedingt auf das gleichmäßige Schleifbild achten, andernfalls können Farbunterschiede entstehen.

Das farbige Öl wird mit einem Spachtel aufgezogen und kurze Zeit später mit dem glimtrex[®] Polierpad violett rückstandsfrei eingepaddet. Dieses Polierpad ermöglicht durch seine besondere Struktur ein gleichmäßiges Einpolieren.

Überschüssiges Öl in den Randbereichen sollte mit einem Stück Polierpad oder einem fusselfreien Baumwolltuch entfernt werden. Bei größeren Räumen oder extremer Hitze empfiehlt es sich in Teilbereichen zu arbeiten.

Das farbige Öl kann auch mit mit einer Fußbodenstreichbürste gleichmäßig aufgebracht werden. Dazu muss es in Faserrichtung des Holzes ausgestrichen werden.

Oder Sie bringen es manuell mit einem fusselfreien Baumwolltuch auf und polieren es rückstandsfrei aus.

Nach Trocknung über Nacht bringen Sie Ihren gewünschte Oberflächenschutz (COLOUR Top, UNIO Öl oder SIGNUM 2K-Lack) auf.

Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 35 m² je nach Holzart, Saugkraft und Oberflächenbehandlung.

Technische Daten

Basisöl erhältlich in 0,8 Liter und die Farbpasten in jeweils 50 ml Tuben

Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.

Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Wegen der hohen Reaktivität ist vor der Verarbeitung bitte auf Hautbildung zu achten und ggf. abzunehmen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter. Sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Internet:

+49 (0)2504-88887-111

+49 (0)2504-88887-112

info@glimtrex.de

www.glimtrex.de